

Conforme à la norme
ISO 14 644



IPS

Salle blanche modulaire en configurations standard

6 configurations standard

3 dimensions en ISO 5 ou ISO 7

Plans téléchargeables

12 plans standard disponibles

Délai et budget maîtrisés

Pas d'étude sur mesure

Solutions de l'Ultra Propreté

Protéger le produit · Protéger l'utilisateur · Protéger l'environnement

 Fabricant français depuis 1968 · adslaminaire.com

■ DESTINATION

L'IPS est une salle blanche modulaire proposée en **configurations standard prédéfinies**.

Là où la SBM est étudiée sur mesure, l'IPS repose sur six configurations figées — trois dimensions disponibles en ISO 5 ou ISO 7. Le bureau d'études n'intervient pas : le délai et le budget sont connus dès la consultation.

■ CARACTÉRISTIQUES

- **6 configurations standard** — 3 dimensions en ISO 5 ou ISO 7
- **Structure aluminium** — entourage vinyle
- **Éclairage 500 lux**
- **Vérins de mise à niveau** — ou roulettes Blickle avec vérin de positionnement
- **Hauteur intérieure 2 050 mm** — hors-tout 2 500 mm
- **Plafond équipé de caissons FANJET**
- **Dimensions optimisées** — selon celles des caissons FFU



■ UTILISATIONS

- Laboratoires de recherche
- Micro-électronique
- Pharmaceutique
- Industrie optique
- Contrôle qualité
- Zones de conditionnement

Douze plans à télécharger

Chaque configuration est disponible en version sur vérins et en version sur roulettes, soit douze plans standard téléchargeables sur adslaminaire.com. Vous pouvez donc vérifier l'implantation avant même de consulter.

■ PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le plafond est équipé de caissons **FANJET** qui délivrent un flux d'air filtré descendant. La surpression obtenue par rapport au local crée une barrière aux particules extérieures.

La classe atteinte dépend de la densité de caissons : **ISO 5** pour les opérations les plus exigeantes, **ISO 7** pour les zones de conditionnement ou de préparation.

Les dimensions sont optimisées selon celles des caissons FFU, ce qui évite les découpes et les adaptations coûteuses.

■ PARTICULARITÉS

Standard plutôt que sur mesure

Le choix entre IPS et SBM se joue là : l'IPS coûte moins cher et se livre plus vite parce qu'aucune étude n'est nécessaire, mais elle impose ses dimensions. La SBM s'adapte à votre local, au prix d'une étude.

Vérins ou roulettes

La version sur roulettes Blickle intègre un vérin de positionnement : l'enceinte se déplace puis se cale fermement, ce qui permet de libérer la surface au sol quand elle n'est pas utilisée.

Versions export

Des versions 110 V sont disponibles à l'export : IPS-5-US et IPS-7-US, aux mêmes dimensions.

OPTIONS DISPONIBLES

Versions 110 V pour l'export — IPS-5-US et IPS-7-US

Roulettes Blickle avec vérin de positionnement

Portes et SAS

Éclairage renforcé

Manomètre de pression

DIMENSIONS ET CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	IPS 12 12	IPS 12 24	IPS 24 24
Dimensions au sol	1 427 × 1 416 mm	1 427 × 2 647 mm	2 669 × 2 647 mm
Hauteur intérieure	2 050 mm		
Hauteur hors-tout	2 500 mm		
Classes disponibles	ISO 5 ou ISO 7		
Structure	Aluminium — entourage vinyle		
Éclairage	500 lux		
Mise à niveau	Vérins ou roulettes Blickle		
Alimentation	230 V — 110 V à l'export		

Source : catalogue général ADS Laminaire 2025-2026. Douze plans standard téléchargeables sur adslaminaire.com.

Catalogue 2025-2026 — Document non contractuel. Nous nous réservons la possibilité de faire évoluer les caractéristiques de nos produits sans préavis.

DOCUMENTS REMIS À LA LIVRAISON

- Certificat de conformité
- Certificat de garantie
- Livret d'utilisation en français

Mise en service et maintenance assurées par le constructeur ADS Laminaire, sur l'ensemble du territoire français et européen.

NOTRE ENGAGEMENT

Conception, fabrication, laboratoire de contrôle et service après-vente réunis sur notre site d'Aulnay-sous-Bois.

Société certifiée **ISO 9001:2015** depuis 2008 et labellisée **NF 095** depuis 1997. Première entreprise française spécialisée dans le flux laminaire, depuis 1968.